



Batteria:

Le chitarre Lâg BlueWave sono dotate di una batteria agli ioni di litio LYS 18650 da 2200 mAh, 3,7V / 8,14Wh. Questa batteria è alloggiata in un vano sotto la chitarra.

1. Caricare la batteria direttamente nella chitarra (consigliato): collegare un adattatore AC alla presa USB-C situata vicino alla presa jack utilizzando il cavo in dotazione (da USB-C a USB-A). Un indicatore luminoso rosso permetterà di visualizzare la carica della batteria.

2. Utilizzare un caricatore esterno: è possibile anche estrarre la batteria al litio per caricarla nel proprio caricatore esterno. Per estrarre il vano batteria, premere il cerchio con il logo Lâg.

Manuale Utente

Smart Guitar Preamp

Preamplificatore BLUEWAVE

Impostazioni:

- 1. VOL / POWER :** Potenziometro relativo al volume per il pickup piezoelettrico | Selettore on/off del preamplificatore
- 2. MIC / BT:** Potenziometro relativo al volume per il microfono interno* | Selettore di accensione/spengimento del Bluetooth
- 3. ROOM/HALL & DELAY:** Potenziometro relativo alla profondità (Depth) dell'effetto di riverbero | Potenziometro del tempo di ritardo (Delay Time)

Guida Rapida:

- a. Accendere il preamplificatore:** Premere il pulsante VOL / POWER per 3 secondi per accendere il preamplificatore BlueWave. All'avvio del sistema si accende un LED blu. Per attivare gli effetti possono essere necessari fino a 3 secondi aggiuntivi.
- b. Regolare il volume generale:** Ruotare il potenziometro VOL / POWER.
- c. Regolare i parametri degli effetti:** Ruotare la manopola ROOM / HALL per regolare la durata del riverbero. Ruotare la manopola DELAY per regolare il tempo di ritardo.
- d. Connettersi tramite Bluetooth:** Premere una volta il pulsante MIC / BT per attivare o disattivare la modalità BlueTooth. Accanto alla luce blu si accenderà una luce viola, che lampeggerà fino all'associazione di un dispositivo e che rimarrà costante una volta connesso. **NOTA BENE:** il volume del segnale ricevuto dalla chitarra Lâg BlueWave può essere regolato solo sul dispositivo (cellulare, tablet, computer, ecc.) e non sulla chitarra.
- e. Amplificazione:** È possibile amplificare la chitarra Lâg BlueWave collegando un jack mono da ¼ alla presa di uscita situata vicino alla clip della tracolla. **ATTENZIONE,** sarà necessario accendere il preamplificatore per ottenere un segnale e quindi amplificare la chitarra.
- f. Regolare il volume del microfono a condensatore:** la chitarra Lâg BlueWave è dotata non solo di un sensore piezoelettrico situato sotto la selletta del ponte, ma anche di un microfono a condensatore alloggiato nel preamplificatore, all'interno della chitarra, per fornire maggiore calore e tonalità acustiche. Il volume di questo sensore si regola ruotando il potenziometro MIC*.

* Il suono di questo microfono viene inviato attraverso la presa jack di uscita; la rotazione di questo potenziometro avrà un effetto udibile solo con un amplificatore collegato.