

### Batterij :

Lâg BlueWave gitaren zijn uitgerust met een 2200 mAh, 3,7V / 8,14Wh Lithium Ion LYS 18650 batterij. Deze batterij bevindt zich in een compartiment dat in de gitaar is ingebouwd.


- 1. Laad de batterij rechtstreeks in de gitaar op (aanbevolen):** sluit een AC adapter aan op de USB-C aansluiting vlakbij de jack input met behulp van de meegeleverde kabel (USB-C naar USB-A). Met een rood indicatielampje kunt u het opladen van de batterij visualiseren.
- 2. Gebruik een externe oplader:** je kunt ook de lithiumbatterij eruit halen, druk op de cirkel met het Lâg logo om het compartiment eruit te halen.

# Handleiding

## Preamp Smart Guitar

## BlueWave Preamp

### Instellingen :

- 1. VOL / POWER:** volumeregeling van de piëzo / aan/uit schakelaar van de preamp
- 2. MIC / **: volumeregeling van de condensatormicrofoon\* / aan/uit schakelaar van de Bluetooth functie
- 3. ROOM/HALL & DELAY:** regeling van de diepte voor de reverb of de spreiding van de herhalingen van de delay

### Werking :

- a. De preamp inschakelen:** druk 3 seconden op VOL/POWER knop om de BlueWave preamp in te schakelen. Er gaat een blauw lampje branden om aan te geven dat de stroom is ingeschakeld.

Het kan tot 3 extra seconden duren voordat de effecten hoorbaar worden.

- b. Pas het algemene volume aan:** draai aan de VOL/POWER potmeter
- c. Pas de effecten aan:** draai aan de ROOM/HALL knop om de lengte van de reverb aan te passen. Draai aan de DELAY knop om de delay tijd aan te passen.
- d. Verbinden via Bluetooth:** Druk één keer op de knop MIC /  om de BlueTooth-functie in of uit te schakelen. Naast het blauwe lampje gaat een paars lampje branden, het knippert totdat een apparaat is gekoppeld en blijft dan aan zodra het is verbonden. Het volume van het signaal dat uw Lâg BlueWave gitaar ontvangt, kan alleen worden aangepast op uw apparaat (telefoon, tablet, enz.) en niet op uw gitaar.
- e. Versterking:** u kunt uw Lâg BlueWave gitaar versterken door een ¼ mono-jack aan te sluiten op de jack uitgang die zich vlakbij de endpin bevindt. LET OP, het zal nodig zijn om de voorversterker aan te zetten om een signaal te verkrijgen en zo uw gitaar te versterken.
- f. Pas het volume van de condensatormicrofoon aan:** uw Lâg BlueWave gitaar is uitgerust met een piëzosensor onder het brugzadel, maar ook met een condensatormicrofoon op de preamp, in de gitaar, voor een meer akoestisch geluid. Pas het volume van deze sensor aan door aan de MIC\* potentiometer te draaien.

\* Het geluid van deze microfoon wordt via de jack uitgang gestuurd, het draaien aan deze potentiometer heeft alleen een hoorbaar effect bij een versterker.